

STANDOX

Brillant-Color

➤ **Effet particulièrement brillant**



DESCRIPTION TECHNIQUE

- **Mélange 1:1**
Standox Brillant-Color /
Base nacrée Standox
- **2 - 3 passes**
- **Séchage air 15 min/20°C**
- **Sur support blanc homogène**

STANDOX Brillant-Color

UTILISATION:

Mise en peinture structurante de grande valeur

SUPPORT:

- Base **Standex MIX 570** ou **MIX 870** avec **20% de durcisseur Standox 2K MS** et **30% de Diluant Standox MSB**

ou

- avec **15% de Durcisseur Standox 2K HS** et **40% de Diluant Standox MSB**

appliquer jusqu'au pouvoir couvrant de la teinte

PREPARATION/ NETTOYAGE:



Respecter le traitement préliminaire du support!
Voir Système de mise en peinture **Standex S1**

APPLICATION:



La protection de l'utilisateur est recommandée. Se référer à la fiche de données de sécurité.




50% **Standex Brillant-Color**
50% Base nacrée **Standex**
17 s/DIN 4 mm/20°C
41 s/ISO 4 mm/20°C



1,3 - 1,4 mm
4 bars
2 - 3 passes



1,5 - 1,7 mm
4 bars
2 - 3 passes



5 min/20°C Evaporation intermédiaire
10-15 min/20°C Evaporation finale



Vernis **Standocryl 2K**

STANDOX Brillant-Color

Point éclair:		Poids spécifique:	Extrait sec:		VOC:	
31 °C	87,8 °F	0,90 g/cm ³	5,0-6,0 Gew.-%	3,4-4,3 Vol.-%	840 g/Ltr.	7,0 lbs/gal

Famille de produit: Liant spécial à séchage rapide

Nettoyage du matériel: Après l'utilisation avec Diluant de nettoyage **Standex**.

Recommandations importantes:

- A usage professionnel uniquement.



Pistolet à gravité
1,3 - 1,4 mm
Pistolet à succion
1,8 - 2,2 mm

Ces indications sont conformes à l'état actuel de nos connaissances et doivent informer sur nos produits et sur leurs possibilités d'utilisation.

Ils n'ont par conséquent pas pour objet de garantir certaines propriétés des produits ou l'aptitude de ceux-ci pour une utilisation concrète.

Les avertissements figurant sur les étiquettes produits doivent être respectés. Les droits de protection éventuels doivent être pris en compte. Nous garantissons une qualité irréprochable dans le cadre de nos conditions générales.